

Standardowa brama przeciwpozarowa, rozsuwana EFFERTZ NPII EI60.
Przeciwiężar umieszczony ze strony lewej od otworu.
Ogólne warunki zabudowy.

